

# 1.000.000

TESTATA ED APPROVATA DA  
OLTRE 1.000.000 DI CACCIATORI

## Leva di armamento manuale Hand Cocking

La BAR Zenith Wood HC dispone adesso di una nuova leva di armamento manuale. Questa leva di armamento situata sopra l'impugnatura a pistola permette di armare la carabina al momento più opportuno. Potete in questo modo cacciare in tutta sicurezza ed armare la vostra carabina in una frazione di secondo con una semplice azione del pollice.

BAR Zenith Wood Hand Cocking



La leva di armamento manuale permette letteralmente di “armare” la carabina spostando il pulsante della leva di armamento in avanti e mettendo così le molle del cane in tensione.

La vostra arma è dunque pronta per il tiro.



A caccia e sul vostro posto di tiro potrete, grazie alla leva di armamento manuale, alimentare una cartuccia in camera e mettere il pulsante della leva di armamento in posizione « disarmata »; l'arma è allora totalmente sicura. Quando volete sparare, vi basterà allora spostare in avanti il pulsante della leva di armamento, la vostra carabina è pronta per il tiro, dovete soltanto premere sul grilletto.



Potete altrettanto facilmente disarmare la vostra arma premendo sul pulsante della leva di armamento situato in cima al pulsante. Quest'azione serve per far scattare le molle e dunque di rendere la vostra arma inoffensiva, in sicurezza.

È un sistema di una grandissima semplicità e facilità di azione, che conferisce un livello di sicurezza supplementare alla vostra carabina.



- 1** Pulsante della leva di armamento in posizione « disarmata » o sicurezza.
- 2** Pulsante della leva di armamento in posizione « armata », un punto rosso appare, la vostra arma è pronta per il tiro sparare.
- 3** Disarmate la vostra BAR Zenith spingendo il pulsante verso il basso.